

CINTA DE ESPUMA NEGRA DE NEOPRENO C-476



La Cinta de Espuma Negra de Neopreno C-476 cuenta con un adhesivo acrílico solvente de alta adherencia más un liner de PVC rojo siliconado. Es una cinta especial de alta resistencia de doble faz diseñada para montajes seguros y resistentes en una gran variedad de superficies y ambientes debido a su larga duración especialmente en la industria automotriz.

TROQUELADO

MONTAJE

AUTOMOTRIZ

RESISTENCIA UV

LARGA DURACIÓN

ALTA RESISTENCIA



Construcción



Automotriz



Montaje

CINTA DE ESPUMA NEGRA DE NEOPRENO C-476



PROPIEDADES GENERALES		
C-476		
Soporte	Neopreno	
Adhesivo	Acrílico base solvente.	
Liner	Sí	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	1000 Micras μ	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	1,9 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	2 kg/in	GB/T 30776-2014
Shear	> 24 h	GB/T 4851-2014

C-476 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
476B-00-0012001.5	12	1,5	Blister	32
476B-00-0012002.5	12	2,5	Blister	32
476C-00-00120010.ET	12	10	Etiqueta	12
476C-00-00180010.ET	18	10	Etiqueta	8
476C-00-00060030.ET	06	30	Etiqueta	48
476C-00-00120030.ET	12	30	Etiqueta	24
476C-00-00180030.ET	18	30	Etiqueta	16
476C-00-00240030.ET	24	30	Etiqueta	12

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolle, corte y aplique. 

Coloque la cinta sobre el objeto que desea montar y aplique presión con la mano durante 60 segundos. 

Retire el liner y pegue el objeto en la otra superficie deseada 

Manténgalo pulsado durante unos segundos hasta que el soporte quede bien sujeto.

