

CINTA TISSUE TRANSFER HOT-MELT

C-406



La cinta tissue transfer hot-melt C-406, es una cinta especial compuesta por una película de papel tissue y un adhesivo hot-melt de alta adhesión particularmente diseñada para fijación de objetos y empalmes de superficies en el sector industrial.

ALTO TACK

FÁCIL USO

ALTA TEMPERATURA

CALZADO Y TEXTIL

SECTOR INDUSTRIAL

RESISTENTE



**Sector
salud**



**Impresión
y publicidad**



Pegado rápido

CINTA TISSUE TRANSFER HOT-MELT

C-406



PROPIEDADES GENERALES

C-406

Soporte	Soporte tissue (tejido no tejido)	
Adhesivo	Hot melt	
Liner	Sí	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	100 Micras μ	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	0,45 kg/in	GB/T 2792-2014
Elongación	3%	GB/T 30776-2014
Resistencia a la temperatura	100° C	

C-406 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
406B-00-00120010	12	10	Blister	32
406C-00-00120050.ET	12	50	Etiqueta	24
406C-00-00180050.ET	18	50	Etiqueta	16
406C-00-00240050.ET	24	50	Etiqueta	12
406C-00-00120150.ET	12	150	Etiqueta	12
406C-00-00180150.ET	18	150	Etiqueta	8
406C-00-00240150.ET	24	150	Etiqueta	6

*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie.

Desenrolle, corte y aplique.

Coloque la cinta sobre el objeto que desea montar y aplique presión con la mano durante 60 segundos.

Retire el liner y pegue el objeto en la otra superficie deseada.

Manténgalo pulsado durante unos segundos hasta que el soporte quede bien sujeto.

